

KUUMLIIMIPÜSTOLITE KASUTUSJUHEND

Kasutusjuhend

Juhend on koostatud mehaaniliselt (käsitsi) etteantavatele liimipulkadega kuumliimi-püstolitele (Reka TR500-püstolid, Getra-seeria jne).

Paigaldage liimipulk vastavasse pesasse. Asetage püstol alusele.

Asetage pistik normaalvooluvõrku 220 V ja laske püstolil soojeneda umbes 3-5 minutit.

Liimimiseks võtke püstol, alustage liimimist, reguleerides päästikuga vajalikku liimikogust. Vahtplastide liimimisel soovitame liim kõigepealt kanda aluspinnale ja seejärel vahtplast-detaili vastu aluspinda. Tekstiili ja sarnaste materjalide liimimiseks kandke liim pinnale lookleva joana.

Liimitavad pinnad ei tohi olla mustad ja õlised.

Väiksemaid liimijälgi on kerge eemaldada peale jahtumist, vajadusel kuuma noaga.

NB! MITTE TÕMMATA KASUTAMATA LIIMIPULKA PÜSTOLIST VÄLJA - vigastades tihendeid muutub püstol kasutamiskõlbmatuks!

Ohutusnõuded

Hoiduda kuuma liimi sattumisest nahale - põletab! Soovitav on hoida töökoha läheduses külmaveenõu liimi kiireks jahutamiseks põletanud kohal.

Ärge jätke töötavat seadet järelvalveta!

Mitte unustada ettevaatusabinõusid, kui läheduses on lapsed!

Hoia seadet kuivas kohas.

Voolujuhet mitte sikutada pistikust jõuga, hoiduda voolujuhtme kahjustamisest.

LÜLITAGE SEADE VOOLUVÕRGUST VÄLJA, katkestades töö kauemaks kui 10 minutit.

PAKARTE OÜ

Tel: 6563 312

Mob: 56 569 482

pakarte@pakarte.com